

A billentyűzet megértése és használata



1	3 LED	Piros, Sárga, Zöld
2	Billentyű. 🚺 匡	Érme kiadás & menü navigáció
3	Kijelző (LCD)	Menü információ & figyelmeztetések
4	Üzemmód gomb	Szervizfunkciók & beállítás menü
5	Szerviz csatlakozó	CPM kompatibilis

A billentyűzet használata

Amikor az érmevizsgáló alapállásban van, a kék gombokkal az érméket tudjuk kiadni a csövekből. De ha elősször az üzemmód gombot nyomjuk meg, akkor a szerviz, illetve a beállítás menüben navigálhatunk velük.



Az üzemmód gomb a két beállítási mód hozzáférhetőségét szolgáltatja: Szerviz mód és <u>Beállítási</u> mód.

Szerviz Mód: a leggyakrabban használt beállítási opciók gyors elérhetőségét biztosítja. (lásd a Szerviz Üzemmód Opciók táblazatát)

Beállítási Mód: elérhetővé teszi az általános paraméterek és funkciók módosítását, amelyekre az érmevizsgáló üzembehelyezése folyamán szükség lehet. (Lásd a Beállítási Üzemmód Opciók táblázatát)



Szerviz Üzemmód Onciók

A gombok lenyomási sorrendje	Leírás / (Eljárás, Akció)			
	Érmecsövek töltése / (Dobjon be érméket, majd)			
	A felhalmozott hitel törlése – (Nem az MDB-ben) & Törli a "Clean Me=Tisztíts meg" üzenetet.			
	Úszószint tanítása, betenkintést nyújt az aktuális szintek értékeiről is.			
	Érmetiltás / (Dobja be a tiltandó érmét és nyomja meg a visszaadókart)			
	Érme engedélyezése / (Dobja be az kívánt) érrét és nyomja meg az üzemmód /sárga/ gombot)			
	Érmék adatainak kiolvasása. (listázáshoz nyomja meg a Dilletve E gombokat)			
	Érmekészlet kiolvasása / (kilépés a 🧿 gombal)			
	Árak betanítása / (Dobjon be érméket amíg eléri a kívánt értéket, majd az ár beállításához nyomja meg az automata választó gomját. Az árak beállítása után nyomja meg a gombot) ! Csak az EXECUTIVE rendszerekben használható !			
	Egyéni csőkonfiguráció betanítása. Adja meg a kazetta kódját, majd nyomja meg a gom.			
	Előre programozott(konf.) kazetta kódjának kiválasztása / (utána nyomja meg a visszaadókart)			

LED kódok

A 3 integrált LED percnyi pontosságú információt ad az érmevizsgáló állapotáról. Részletes leírásuk az alábbi táblázatban található:

🜔 Ве	Az érmevizsgáló rendben van / OK	J
Ciklus X 5	Normál bekapcsolási folyamat. Az érmevizsgáló rendben van / OK	J
Kikapcsol x ?	Érme elfogadva / visszautasítva (lásd a Zöld LED kódok táblázatát)	
Villog	Menü üzemmód kiválasztva (lásd a Zöld LED kódok táblázatát)	К
Ве	Az automata vezérlő egysége/VMC/ tiltja az érmevizsgáló működését	
Villog	Az érmevizsgáló ellenőrzést igényel. (lásd a Sárga LED kódok tábláját.)	
Окі	Tápfeszültség hiány. Vizsgálja meg a tápkábelek bekötését biztosítsa a tápellátást.	és
Felváltva Villog	Hibás érmevizsgáló. (Szerelje ki az automatából / cserélje l	_{e)} L

Zöld LED kódok

Alap állapotban		Általános működési LED	kódok
\bigcirc	Be	A csövekben kevés az aprópénz. (A csöveket célszerű feltölteni)	GEIRK 1974: Abd Log (Heyr)
Q	Villog	Az érmevizsgálónak üzenete van az Ö	n számára. 🔛

Zöld LED kódok

Üzemmód gomb leny.után	LED Kódok ha Szerviz- ill. Beállítási Mód aktív		
○ → Ŏ	Lassú villogás	Az érmevizsgáló Szerviz Mód -ban van	
○ → Ŏ	Gyors villogás	Az érmevizsgáló Beállítási Mód -ban van / a menü opció kiválasztva	
Érme elfogad./ elutasítva	É	rme felismerési LED kódok	
O	1 x Villan	A bedobott érme elfogadva	
	2 x Villan A bedobott érme elutasítva-ismeretle (a diszkriminátor nem ismerte fel)		
•	3 x Villan Érme elutasítva (a vezérlő rendszerből ill. az érmevizsgáló programjából tiltva		

Sárga LED kódok

A sárga LED lehetővé teszi az érmevizsgálón bekövetkezett esetleges hiba részegységnyi pontosságú megállapítását. Ilyen típusú hibák gyakorlatilag a helyszínen elháríthatóak, mivel csak az elkoszolódás, idegen tárgy/érme elakadása vagy helytelen kezelés okozta. Az érmevizsgáló grafikusan is megmutatja a kijelzőn az érintett egységet.

Sárga LED vill.	Egység hiba LED kódok		
1 x 🍎	Diszkriminátor hiba	e) <mark>(* Alent</mark> Reject Josen (200	
2 x 🜔	Elfogadó egység (AGM) hiba	e) <mark>É⊦ Alent</mark> Kocotgoto dava	
3 x 🝎	Szeparátor/felső érzékelő szenzor Érmekazetta hiba	e) ∯∓ Alert Sessette dub dava	
4 x 🜔	Visszaadó egység hiba	⊖ <mark>É, Alert</mark> Dispensen C (1990)	

Programozott kazetta kiválasztása

Az érmevizsgáló memóriája tartalmazza az előre konfigurát érmekazetták adatait. Mindegyik kazetta más és más visszaadási lehetőséget nyújt az üzemeltetőnek. (lásd az alábbi táblázatot). A billentyűzeten található nyomógombok segítségével előhívhatjuk a kívánt csőkonfigurációt a táblázatban (illetve a kazetta előlapján) feltüntetett sorrendben beadott kombinációval. Ha a beadott kódot a rendszer elfogadta, a kiválasztott beállítások aktiválódnak.

Előre konfigurált kazetta kiválasztása: "Nyomja meg a 🥠 💿 és a megfelelő gombkódot, majd az "Accept" gombot.					
Ny.gomb kódok	A cső	B cső	C cső	D cső	E cső
AA	10F	5F	50F	100F	20F
AB	10F	5F	20F	100F	20F
AC	10F	5F	50F	20F	20F
AD	10F	5F	50F	10F	20F
AE	10F	5F	10F	20F	20F
BA					
BB					
BC					
BD					
BE					
CA					
CB					
Érmecsövek elhelyezkedése a kazettában – felülnézet					

A Szerviz Mód Menü elérhetősége

A sárga Üzemmód gomb rövid lenyomásával lépünk be a Szerviz Mód-ba. A kijelzőn megjelennek az elérhető menü pontok. (lásd az alábbi képet). Ebben az állapotban a Zöld LED villogni kezd. A kék gombokkal kiválaszthatjuk a szükséges opciót.



A Beállítási Mód Menü elérhetősége

Belépés a **Beállítási Mód** menüjébe a sárga (Üzemmód) majd az E gomb lenyomásával történik. A rendszer felkéri Önt a belépési kód beadására. Ezt az A, B és C gombok egymás utáni megnyomásával lehet elérni.



A kijelző most az első elérhető menüpontra fog mutatni ("Prices=Árak"). A "D" gomb lenyomásával léphet tovább a menüben (lásd az alábbi képet)



Beállítási Mód menü

Ez a táblázat a Beállítási menü részletes struktúráját mutatja be. Belépni a sárga gomb megnyomása után az E gombbal tudunk. Ezután a hozzáférési kód beadásával az **A, B** és a **C** gombok sorrendben történő beadásával léphetünk tovább.



BDV Options	
Vend type	-Single / Multi
Escrow return	—Yes / No
l Wultivend delay	
Overpay amount	-Edit (0 to 655.35) / Reset
Max cash credit	-Edit (0 to 655.34) / Reset
Price display	—Yes / No —Edit (1 to 255) or Automatic
Decimal point	—Edit (1 to 233) of Automatic
Vend time limit	—Edit (0 to 255)
Award discount	Edit (0 to 655.35) / Reset
Maximum change	Edit (0 to 655.35) / Reset
Link master id	-Edit (0 to 9999)
Exact chg alg	—MEI ÈxC / BDÝ ExC
BDV ExC eqn	Edit (eqn 0 to 12)
BDV ExC onset	
Audit periph	Not Fitted / Fitted
COIN CONFIG Token teach —T: Security —Hi	31 / T32 acceptance / Hi security
Coin setup —C	pin 1 to 32
Exchange Rate -C	hannel 1 to 64 by 1 to $Cty 2 / Cty 2$ to $Cty 1$
Alarm timeout Ed	dit Alarm Time 0 -1275 seconds
·	
	1
AUDIT CONFIG	<u> </u>
AUDIT CONFIG	1
AUDIT CONFIG Setup	Machine id
AUDIT CONFIG Setup	Machine id Select / Edit / Reset
AUDIT CONFIG	Machine id Select / Edit / Reset Reset audit Interims / Tot + Int
AUDIT CONFIG	Machine id Select / Edit / Reset Reset audit Interims / Tot + Int Edit / No change / Reset
AUDIT CONFIG Setup	Machine id Select / Edit / Reset Reset audit Interims / Tot + Int Edit / No change / Reset
AUDIT CONFIG Setup	Machine id Select / Edit / Reset Reset audit Interims / Tot + Int Edit / No change / Reset Report type Basic
AUDIT CONFIG	Machine id Select / Edit / Reset Reset audit Interims / Tot + Int Edit / No change / Reset Report type Basic Interims
AUDIT CONFIG	Machine id Select / Edit / Reset Reset audit Interims / Tot + Int Edit / No change / Reset Report type Basic Interims Free vends
AUDIT CONFIG	Machine id Select / Edit / Reset Reset audit Interims / Tot + Int Edit / No change / Reset Report type Basic Interims Free vends Cashless vend Perort Title / Edit
AUDIT CONFIG	Machine id Select / Edit / Reset Reset audit Interims / Tot + Int Edit / No change / Reset Report type Basic Interims Free vends Cashless vend Report Title / Edit nstall Date / Edit
AUDIT CONFIG Setup	Machine id Select / Edit / Reset Reset audit Interims / Tot + Int Edit / No change / Reset Report type Basic Interims Free vends Cashless vend Report Title / Edit nstall Date / Edit
AUDIT CONFIG Setup	Machine id Select / Edit / Reset Reset audit Interims / Tot + Int Edit / No change / Reset Report type Basic Interims Free vends Cashless vend Report Title / Edit nstall Date / Edit
AUDIT CONFIG Setup	Machine id Select / Edit / Reset Reset audit Interims / Tot + Int Edit / No change / Reset Report type Basic Interims Free vends Cashless vend Report Title / Edit nstall Date / Edit
AUDIT CONFIG Setup	Machine id Select / Edit / Reset Reset audit Interims / Tot + Int Edit / No change / Reset Report type Basic Interims Free vends Cashless vend Report Title / Edit nstall Date / Edit
AUDIT CONFIG Setup	Machine id Select / Edit / Reset Reset audit Interims / Tot + Int Edit / No change / Reset Report type Basic Interims Free vends Cashless vend Report Title / Edit Install Date / Edit
AUDIT CONFIG Setup	Machine id Select / Edit / Reset Reset audit Interims / Tot + Int Edit / No change / Reset Report type Basic Interims Free vends Cashless vend Report Title / Edit Install Date / Edit
AUDIT CONFIG Setup	Machine id Select / Edit / Reset Reset audit Interims / Tot + Int Edit / No change / Reset Report type Basic Interims Free vends Cashless vend Report Title / Edit Install Date / Edit





forgalmat.

Kijelző – Ikon indikátor

Az érmevizsgáló programozása/működése alatt külömböző ikonok jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Ezek az ikonok jelzik ha az érmevizsgálónak szüksége van valamilyen figyelmességre, ill. segíthetnek a helyes/egyéni működési mód kiválastásában.



lkon	Jelentősége	Magyarázat
$\mathbf{\bullet}$	Menü navigáció irány	A kurzor jobra mozdítása
\bullet	Menü navigáció irány	A kurzor balra mozdítása
•	Menü navigáció irány	Egy lépéssel fel a menüben Az állítandó érték növelése
•	Menü navigáció irány	Egy lépéssel le a menüben Az állítandó érték csökkentése
Ŋ	Üzenet várakozik*	Az érmevizsgálónak üzenete van az Ön számára.
\odot	Mosolygós arculat	Az érmevizsgáló rendben van / OK
Û	Átlagos arculat	Az érmevizsgáló segítséget igényel
\mathbb{C}	Szomorú arculat	Az érmevizsgálót le kel cserélni
11 1	Szerviz beavatkozás szükséges	Vizsgálja meg a diskriminátor részt (elkoszolódás, idegen tárgy, érme torlódás vagy fennakadás,)
•	Szerviz beavatkozás szükséges	Vizsgálja meg az elfogadó egység (AGM) részt (elkoszolódás, idegen tárgy, érme torlódás vagy fennakadás,)
+	Szerviz beavatkozás szükséges	Vizsgálja meg a szeparátor felső szint érzékelőjét (elkoszolódás, idegen tárgy, érme torlódás vagy fennakadás,)
Ĭ.	Szerviz beavatkozás szükséges	Vizsgálja meg a vissza adó egység működését (elkoszolódás, idegen tárgy, érme torlódás vagy fennakadás,)



*Várakozó üzenet ikon:- Ha a rendszerben van olvasásra váró üzenet akkor a boríték ikonnal fogja ezt jelezni a kijelzőn, illetve a zöld LED is villogni fog.

Ez az üzenet jelzés akkor fog megjelenni, ha az érmevizsgáló felismeri hogy optimalizáni lehetne a nagyobb teljesítmény elérése céljából pl. jobb cső konfigurációval, visszaadási algoritmussal, stb. - ekképpen növelhetné a

Az üzenet olvasása: Megszokott módon lépjen be a Beállítási Mód menüjébe (sárga+E, belépő kód A,B és C) – a kijelzőn a "messages" szöveg fog megjelenni, majd követje a feltüntetett utasitásokat.

Az üzenetek "utolsónak be, elsőnek ki" sorrendben lesznek megjelenítve. Az érmevizsgáló egyidőben négy külömböző üzenetet képes tárolni. Ezek elovasása után törölhetőek a menüben található funkcióval ("reset messages"). A zöld LED addig fog folyamatosan villogni, amíg az összes üzenetet nem töröliük ki.